

Fogaskerék adatváltozatok

Sorszám	D_1	D_2	L	L_1	m	z	α_o
1.	80	55	40	12	4	35	20°
2.	70	55	45	25	3,5	30	20°
3.	75	60	36	18	3,5	43	20°
4.	85	65	46	16	3	40	20°
5.	65	40	50	20	3	30	20°
6.	70	45	65	48	3,5	42	20°
7.	75	50	37	22	3	32	20°
8.	75	55	45	20	2,5	45	20°
9.	90	65	37	17	3,5	45	20°
10.	80	60	65	40	3,5	30	20°
11.	100	70	40	25	4	35	20°
12.	80	58	45	20	4,5	25	20°
13.	55	20	30	10	4,5	30	20°
14.	55	20	35	15	4,5	35	20°
15.	65	25	40	20	4	40	20°
16.	65	25	35	15	4	30	20°
17.	61	26	42	20	4	35	20°
18.	61	26	45	25	4	40	20°
19.	65	30	30	10	3,5	30	20°
20.	65	30	35	15	3,5	35	20°
21.	70	35	40	20	3,5	40	20°
22.	70	35	35	15	3,5	30	20°
23.	73	40	40	20	3	35	20°
24.	73	40	45	25	3	40	20°
25.	75	40	32	10	3	45	20°
26.	75	40	35	15	3	40	20°
27.	85	45	45	20	3,5	40	20°
28.	85	45	35	15	2,5	50	20°
29.	85	50	40	20	2,5	50	20°
30.	85	50	45	25	3	50	20°
31.	85	55	50	20	2,5	45	20°
32.	90	55	45	25	3	50	20°
33.	90	50	55	30	3	45	20°
34.	95	55	45	25	3	50	20°
35.	85	50	55	30	3	50	20°
36.	55	26	35	20	4	40	20°